

## BANDEAU DE COMMANDES

**Fenêtre de sélection**

Affiche la fonction sélectionnée.

**Bouton Multifonctions**

Tournez pour sélectionner une fonction :

Minuteur

Micro-ondes

Grill

Grill Combi

Crisp

Fonctions automatiques

**Touche Auto**

Appuyez pour sélectionner les fonctions automatiques :

Fonction Jet Defrost

Réchauffage automatique

Auto Cook (Cuisson automatique)

Crisp automatique

**Afficheur numérique**

L'écran affiche l'heure (au format

24 heures) et les symboles

d'indication.

**Lampes témoins des sélecteurs**

Elles indiquent les sélections en cours.

**Touche de sélection**

Pour sélectionner :

Poids

Durée

Puissance des micro-ondes

**Bouton +/-**

Pour régler la valeur de :

Durée

Poids

Degré de cuisson

**Touche Stop (Arrêt).**

Exercez une pression de courte

durée pour arrêter ou réinitialiser

les fonctions du four.

**Touche Jet Start (Démarrage rapide).**

Sert à démarrer la cuisson ou activer la

fonction Jet Start.

## CHOIX DE LA PUISSANCE DES MICRO-ONDES

## FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT

**Niveau**

JET / 900 W

**Sert au :**

Réchauffage de boissons, eau, potages, café, thé ou autres aliments à forte

teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir

une puissance inférieure.

Cuisson de légumes, poissons, viandes, etc.

Cuisson de plats qui ne peuvent pas être remués.

Cuisson attentive, par ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et

des œufs et fin de cuisson des ragouls.

Cuisson lente de ragouls, ramollissement de beurre.

160 W \* Décongélation.

90 W Ramollissement de beurre, de fromage ou de glace.

0 W Réglage du temps de repos.

**GRILL COMBI****Niveau**

90 - 160 W Gros morceaux de viande

160 - 350 W Poissons

350 - 500 W Volailles

500 - 650 W Gratin

**REMARQUE : le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes**

## DÉCONGÉLATION MANUELLE

**Utilisez cette fonction**

pour décongeler des

aliments non inclus dans la fonction Jet

Defrost.

**Pour une décongélation manuelle,**

procédez

comme pour la Cuisson et le réchauffage

aux micro-ondes\* et choisissez une

puissance de 160 W.

## FONCTION JET START (Démarrage rapide)

**Utilisez**

cette fonction pour réchauffer

rapidement des aliments à forte teneur en

eau, tels que la soupe, le café ou le thé.

**Appuyez sur cette touche**

pour faire

démarrer automatiquement le four à sa

puissance maximale pendant 30 secondes.

Chaque nouvelle pression augmente le temps


de 30 secondes. Vous pouvez également

augmenter ou diminuer le temps de cuisson

en tournant le bouton de réglage.

Cette touche sert aussi de touche Départ

normal lorsqu'une fonction a été sélectionnée.



**AUTO**

FONCTIONS AUTOMATIQUES

GUIDE RAPIDE

1. **Amenez** le bouton multifonctions sur la position Auto.
  2. **Appuyez** sur la touche Auto pour sélectionner la fonction automatique souhaitée.
  3. **Tournez** le bouton +/- pour choisir la famille d'aliments.
  4. **Appuyez sur** la touche de sélection (le poids par défaut s'affiche).
  5. **Tournez** le bouton +/- pour régler le poids des aliments.
  6. **Appuyez** sur la touche Start (Démarrage).
- Pendant le réchauffage**, le four peut s'arrêter (selon le programme) et vous inviter à retourner («TURN») ou remuer («STIR») les aliments :
- N'appuyez pas sur la touche Stop (Arrêt)!
  - Ouvrez simplement la porte et retournez les aliments.
  - Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche Jet Start (Démarrage rapide).

**Fonction automatique, mais résultats moins parfaits :**

**Si vous ne retournez pas les aliments** lorsque le four vous y invite, le four **REDEMARRERA** AUTOMATIQUEMENT après 2 minutes. Le four termine le cycle en cours. Dans ce cas, la durée augmente et le résultat est moins parfait que si vous aviez retourné les aliments.

**AUTO** \* FONCTION JET DEFROST






**Utilisez cette fonction UNIQUEMENT** pour décongeler. La fonction Jet Defrost ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant à l'une des familles indiquées ci-dessous. Utilisez la décongélation manuelle pour les aliments ou poids non indiqués dans la liste.

- \* \* \* \* \*  1 VIANDE (100 g - 2 kg)
- \* \* \* \* \*  2 VOLAILLE (100 g - 3 kg)
- \* \* \* \* \*  3 POISSON (100 g - 2 kg)
- \* \* \* \* \*  4 LÉGUMES (100 g - 2 kg)
- \* \* \* \* \*  5 PAIN (100 g - 2 kg)

**AUTO** 

RÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE

**Utilisez cette fonction** pour réchauffer des plats pré-cuisinés ou du lait. La fonction de réchauffage automatique peut être utilisée avec les familles d'aliments indiquées ci-dessous.

-  1 GRANDE ASSIETTE (250 g - 600 g)
-  2 SOUPE (200 g - 800 g)
-  3 PORTION SURGELÉE (250 g - 600 g)
-  4 LAIT (100 g - 500 g)
-  5 RAGOÛT (200 g - 800 g)

**REMARQUE : le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes**

**AUTO**  AUTO COOK (Cuisson automatique)






**Utilisez cette fonction UNIQUEMENT** pour la cuisson. La fonction de cuisson automatique ne peut être utilisée qu'avec les familles d'aliments indiquées ci-dessous. Utilisez la fonction «Cuisson et réchauffement aux micro-ondes» pour les aliments ou les poids non repris dans la liste.

-  1 POMMES DE TERRE (200 g - 1 Kg)
-  2 LÉGUMES FRAIS (200 g - 800 g)
-  3 LÉGUMES SURGELÉS (200 g - 800 g)
-  4 LÉGUMES EN CONSERVE (200 g - 600 g)
-  5 POP CORNS (90 g - 100 g)

**AUTO**  CRISP AUTOMATIQUE

**Utilisez cette fonction pour** porter rapidement les aliments congelés à la température de service.

**REMARQUES**  
La fonction **CRISP AUTOMATIQUE** doit **uniquement** être utilisée pour réchauffer des plats congelés prêts à servir et des bâtonnets de poisson.

- \* \* \* \* \*  1 POMMES FRITES fine (200 g - 500 g)
- \* \* \* \* \*  2 PIZZA, croûte épaisse (300 g - 800 g)
- \* \* \* \* \*  3 PIZZA, croûte fine (200 g - 600 g)
- \* \* \* \* \*  4 AILES DE POULETS (200 g - 600 g)
- \* \* \* \* \*  5 POISSON EN BÂTONNETS (200 g - 600 g)

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Puissance nominale	2800 W
Fusible	16 A
Puissance MO	900 W
Gril	1600 W
	<b>H x L x P</b>
Dimensions externes :	455 x 595 x 510
Cavité du four :	210 x 450 x 420

**AUTO**  GRIL

**Utilisez cette fonction** pour la cuisson de :  
• Toasts au fromage et sandwiches chauds

- Saucisses
- Brochettes
- Pommes Duchesse
- Fruits râpés

**AUTO**  GRIL COMBI

**Utilisez cette fonction** pour la cuisson de :

- Gratin de pommes de terre
- Gratins de poissons
- Morceaux de poulets
- Lasagnes
- Légumes farcis



4619 694 48181