

Micro-ondes HITACHI MCG30

Horloge & déclenchement différé

Heure Appuyez 1ère fois et tournez la molette.

Minutes Appuyez 2nd fois et tournez la molette.

Déclenchement différé:

Exemple: Régler une cuisson, puis l'horloge à 8h00 pour que le café soit chaud le matin, et finissez en appuyant sur «START».

Grill, Four, & Combiné

Appuyez 1ère fois et tournez la molette pour le type de cuisson, puis 2nd fois pour la durée.

Grill:

Affichage	Micro-ondes	Grill
G-1		100%
G-2	36%	64%
G-3	55%	45%

Micro-ondes + Convection:

Affichage	Puissance des Micro-ondes	Puissance de la Convection
C-1	60%	40%
C-2	50%	50%
C-3	40%	60%
C-4	27%	73%

Four (convection):

Appuyez 1ère fois et tournez la molette pour la température (affichage ci-dessous), puis une 2ème fois pour la durée, démarrez «START».



Arrêt, pause, annuler.

1 fois pour interrompre une cuisson, 2 fois pour annuler.

Verrou enfant.

Appuyez jusqu'à un long bip pour désactiver ou réactiver les touches ().

Micro-ondes

Puissance (Appuyer 1ère fois)

Et tournez la molette pour la régler (exemple P100 = puissance 100%).

Durée (Appuyer 2nd fois)

Tournez la molette.

Démarrez («START»).

Décongélation

Appuyez 1 fois, l'écran affiche dEF1 et 

Sélectionnez le poids, tournez la molette (la durée et la puissance se règlent automatiquement).

Démarrez: («START»)

Cuissons pré-programmées

Voir le manuel (tableau p16).

- A1 = Viande • A2 = Réchauffer
- A3 = Pâtes • A4 = Soupe
- A5 = Boisson • A6 = Pizza (micro+four) • A7 = Pomme de terre • A8 = Légume • A9 = Riz

Cuisson express, & ajouter 1mn pendant la cuisson

Chaque pression prolonge la durée de 1 mn.

