




BANDEAU DE COMMANDES

AFFICHEUR NUMÉRIQUE

L'écran affiche l'heure (au format 24 heures) et les symboles d'indication.

LAMPES TÉMOINS DE RÉGLAGE

Indique les réglages qui ont été fixés. La lampe témoin indique le réglage courant influencé par le bouton de réglage.



TOUCHE STOP (ARRÊT)

Exercez une pression de courte durée pour arrêter ou réinitialiser les fonctions du four.

LA TOUCHE AUTO sert à sélectionner la fonction automatique souhaitée.

LA TOUCHE SELECT (SÉLECTION) sert à naviguer entre les fonctions et à effectuer les réglages utiles avant de lancer la cuisson.

TOUCHE JET START (DÉMARRAGE RAPIDE)
Sert à démarrer la cuisson ou activer la fonction Démarrage rapide.

LE BOUTON MULTIFONCTIONS vous permet de faire votre choix parmi plusieurs fonctions.

FONCTION	DESCRIPTION
Standby (veille)	Horloge de 24 heures, écran vide et minuteur
Micro-ondes	Cuisson et réchauffage uniquement aux micro-ondes
Décongel. rapide	Décongélation rapide
Gril	Brunissage uniquement avec cette fonction
Gril Combi	Cuisson et brunissage simultanément
Réchauff. auto	Réchauffage automatique
Auto Cook (Cuisson automatique)	Cuisson UNIQUEMENT

LE BOUTON DE RÉGLAGE vous permet d'effectuer différents réglages.

FONCTION	POUR RÉGLER LA VALEUR DE
Standby (position zéro)	Minuteur
Micro-ondes	Puissance des micro-ondes et temps de cuisson
Décongel. rapide	Classe des aliments et poids
Gril	Temps de cuisson
Gril Combi	Puissance des micro-ondes et temps de cuisson
Réchauff. auto	Classe des aliments, Poids et Degré de cuisson
Auto Cook (Cuisson automatique)	Classe des aliments, Poids et Degré de cuisson






INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON

POUR INTERROMPRE LA CUISSON :

Si vous souhaitez vérifier, mélanger ou retourner les aliments, ouvrez la porte : la cuisson s'arrêtera automatiquement. Les réglages sont conservés pendant 10 minutes.



POUR POURSUIVRE LA CUISSON :

FERMEZ LA PORTE et appuyez UNE FOIS sur la touche Start (Démarrage). La cuisson reprend là où elle a été interrompue.




Si vous appuyez DEUX FOIS sur la touche Start (Démarrage), le temps de cuisson est augmenté de 30 secondes.

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS CONTINUER LA CUISSON :

SORTEZ LES ALIMENTS, fermez la porte et appuyez sur la touche STOP (ARRÊT).



UN SIGNAL SONORE RETENTIT toutes les minutes pendant 10 minutes en fin de cuisson. Pour désactiver le signal, appuyez sur la touche STOP (ARRÊT) ou ouvrez la porte.



REMARQUE : Les sélections ne restent affichées que 60 secondes, si l'on ouvre et referme la porte à la fin de la cuisson.

CHOIX DE LA PUISSANCE DES MICRO-ONDES

FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT	
PUISSANCE	UTILISATION CONSEILLÉE :
JET (900 W)	RÉCHAUFFAGE DE BOISSONS, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure.
750 W	CUISSON DE poisson, légumes, viandes, etc.
650 W	CUISSON de plats qui ne peuvent pas être remués.
500 W	CUISSON ATTENTIVE, par ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts.
350 W	CUISSON LENTE DE RAGOÛTS, ramollissement de beurre.
160 W	DÉCONGÉLATION. Ramollissement du beurre, des fromages.
90 W	CONSERVEZ AU CHAUD.
0 W	RÉGLAGE du temps de repos.

GRIL COMBI	
PUISSANCE	UTILISATION CONSEILLÉE :
650 W	CUISSON des légumes et des gratins
350 - 500 W	CUISSON de volailles et lasagnes
160 - 350 W	CUISSON du poisson et des gratins surgelés
160 W	CUISSON de la viande
90 W	GRATINS de fruits



POIDS CONSEILLÉS POUR LA FONCTION DÉCONGÉLATION RAPIDE

N'utilisez cette fonction que pour la décongélation si le poids net se situe entre 100 g - 3 kg. PLACEZ TOUJOURS LES ALIMENTS sur le plateau tournant en verre.

REMARQUES

Pour obtenir d'excellents résultats, il est NÉCESSAIRE de :

- spécifier avec un maximum de précision, le POIDS de l'aliment sélectionné.
- retourner les aliments lorsque le four vous y invite.

POIDS CONSEILLÉS

	1 VIANDE 100 g - 2 kg	VIANDE HACHÉE, côtelettes, biftecks ou rôtis.
	2 VOLAILLES 100 g - 3 kg	POULET ENTIER, filets ou morceaux.
	3 POISSON 100 g - 2 kg	POISSONS ENTIERS, darnes ou filets.
	4 LÉGUMES 100 g - 2 kg	JULIENNES, petits pois, brocolis, etc.
	5 PAIN 100 g - 2 kg	PAIN, petits pains longs ou ronds.

POUR LES ALIMENTS NON INDIQUÉS DANS LE TABLEAU ou si leur poids est inférieur ou supérieur au poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe "Cuisson et réchauffage aux micro-ondes" et réglez la puissance sur 160 W pour la décongélation.

